Utilización

1. **DESCUELGA EL EXTINTOR** del lugar en el que se encuentra situado.

2. **TIRA DE LA ANILLA DE SEGURIDAD** hasta quitarla. Mientras se está tirando de la anilla, no debemos presionar la palanca.

3. **ACUDE AL LUGAR DONDE SE HA ORIGINADO EL INCENDIO** acercándote a unos 2 metros de distancia *(Si el fuego es en el exterior, debemos ponernos a favor del viento).* Sujeta la manguera con una mano para que el material que se encuentra en el interior vaya al sitio adecuado.

4. **MANTÉN EL EXTINTOR EN POSICIÓN VERTICAL Y APUNTA A LA BASE DEL FUEGO,** no a la llama y después aprieta la palanca dando tiros suaves. Así se controla mejor cómo se va apagando el fuego.

5. Recuerda que el extintor **SE VACÍA EN 36 SEGUNDOS.** 36"

6. Una vez el extintor haya sido utilizado, **LLAMA A SERCOIN** para cambiarlo.

944 53 53 53

Medidas de Seguridad

NO PONER EN RIESGO LA VIDA.

Intentar que **EL FUEGO NO NOS RODEE.** La huida debe estar siempre garantizada.

SI EL FUEGO ES PEQUEÑO *(por ejemplo una sartén, una papelera o un enchufe que arde)*, puede ser suficiente con arrojar encima una manta o similar, para apagarlo.

Si el fuego se origina en una habitación y **SI NO HAY RIESGO, CERRAR PUERTAS Y VENTANAS**. De esta manera entrará menos oxígeno y el fuego se debilitará.

Si el **INCENDIO ES DE MAYORES PROPORCIONES**, aunque se intente sofocar mediante el extintor u otros medios, se debe LLAMAR AL TELÉFONO DE EMERGENCIA 112 y pedir ayuda a los vecinos.

sercoin.net

657 559 880
pedidos@sercoin.net

SERCOIN
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

EXTINTORES
Guía de UTILIZACIÓN NORMATIVA MANTENIMIENTO

Ctra. Bilbao - Plentzia.36 | 48950 ERANDIO - Bizkaia

Cómo y Dónde colocarlo

LA MANGUERA que viene suelta, **HAY QUE COLOCARLA EN SU LUGAR,** junto al manómetro de la presión (los extintores pequeños no llevan manguera).

Colocar los extintores en un lugar visible para tenerlos a manos en caso de necesidad. Colocarlos en forma vertical. **DEBEN DE IR COLGADOS EN UNA PARED, POSTE O VIGA,** (llevan una chapa para ello) y a una altura de entre 80 y 120 cm. del suelo. No dejarlos sobre el suelo.

Entre 80 y 120 cm

No colocarlos cerca de donde exista una mayor probabilidad de originarse o expandirse el fuego. **EL LUGAR ADECUADO SERÁ CERCA DE LA PUERTA DE ENTRADA A LA VIVIENDA**,por la parte interior o exterior.

Normas

EL RECIPIENTE del extintor tiene una duración de **20 AÑOS**

EL MATERIAL QUE CONTIENE el extintor **DEBE RECICLARSE** cada **5 AÑOS**. Este trabajo lo realiza **SERCOIN**

En los DOMICILIOS PARTICULARES NO EXISTE NINGUNA NORMATIVA que obligue a realizar el cambio del extintor. Existe esta obligación para los casos en los que se realicen determinadas actividades, así como bares, casas rurales y comercios. Esta revisión debe de ser realizada por una empresa autorizada.

En nuestro caso, el MANTENIMIENTO PERIÓDICO lo debe de realizar SERCOIN

Mantenimiento

DESCOLGAR EL EXTINTOR

Ponerlo boca abajo unos segundos y volver a colgarlo.

REVISA EL EXTINTOR

Al menos
CADA SEIS MESES

VERIFICAR EL INDICADOR DE LA PRESIÓN

La aguja debe de estar en la zona verde. Si se halla en la zona roja, es decir, en la parte izquierda de la zona verde, se debe LLAMAR a SERCOIN para cambiar el extintor.